



Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dụng sản phẩm của chúng tôi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX GIAỖ THÔNG PANASONIC KX FP302BX

I. CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ PHỤT

- Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
- Nhấn nút Navigator ▶ 1 lần, màn hình xuất hiện chữ “Set Date & Time”.
- Nhấn nút “Set” để cài đặt tháng/ngày/năm.
 - Nhập tháng (2 số cuối giá trị từ 01 – 12).
 - Nhập ngày (2 số cuối giá trị từ 01 – 31).
 - Nhập năm (2 số cuối năm).
- Nhấn nút “Set”. Nhập giờ phút vào, rồi nhấn phím * để chọn AM (cho buổi sáng) hoặc # để chọn PM (cho buổi chiều).
- Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn nút “Menu” để kết thúc chương trình.
- Trong lúc lặp trình, nếu làm sai cần bỏ từ trên, nhấn nút “Stop” để làm lại.

II. CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY

- Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
- Nhấn nút Navigator ▶ 2 lần, màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”.
- Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Logo = “.
- Nhập tên công ty bằng các nút số và nút ký tự tổng ghi trên mỗi nút số.
- Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Your Fax No”.
- Nhấn nút “Menu” để kết thúc chương trình.

III. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY

- Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
- Nhấn nút Navigator ▶ 3 lần, màn hình xuất hiện chữ “Your Fax No”.
- Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. = “.
- Nhập số fax của công ty cần lưu vào.
- Nhấn nút “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”.
- Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.

IV. CÁCH LƯU TÊN & SỐ FAX CỦA CÁC CÔNG TY KHÁC (CÓ 14 BỐNHỒI)

a) BỐNHỒI NHANH (14 SỐ)

- Nhấn nút “Menu” cho đến khi màn hình hiện chữ “Directory Set Navi=* Broad=#”.
- Chọn mỗi vị trí nhanh. Nếu chọn vị trí nhớ từ 8 đến 14 thì phải nhấn nút “Lower” trước khi nhấn nút nhớ.
- Nhập tên công ty bằng các nút số và nút ký tự tổng ghi trên mỗi nút số (tối đa 10 ký tự).
- Nhấn nút “Set”. Nhập số Fax của công ty cần lưu vào.
- Nhấn nút “Set” để lưu.
- Nhấn menu để thoát khỏi chương trình.

b) **Boänhöüthöömng Navigator (100 soä)**

- Nhaán nuü “Menu” cho ñeán khi mañ hình hieñ chöõ “Directory Set Navi=* Broad=#”.
- Nhaán nuü “ * ”, mañ hình hieñ “Directory Set Press Navi”.
- Nhaán nuü ▶ mañ hình hieñ “Name= Store: Press Set”.
- Nhaäp teñ công ty baèng caù nuü soá vôü caù kyütöitöông ömng ghi treñ moã nuü soá
- Nhaán nuü “Set”, mañ hình xuaá hieñ chöõ “No. =”.
- Nhaäp soáFax của công ty cañ löu vaø.
- Nhaán nuü “Set”, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Registered”.
- Nhaán nuü “Menu” ñeáthoat khoü chöông trình.

V. CAÜH SÖÄ TEÑ & SOÁFAX CỦA CÔNG TY ÑAÛLÖU TRONG BOÄNHÖÜ

a. **Boänhöüthöömng**

- Nhaán nuü Navigator ▶, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Directory + -”.
- Nhaán nuü “ + ” hoacë “ - ” cho ñeán khi mañ hình xuaá hieñ teñ công ty maøbañ cañ chanh söä.
- Nhaán nuü “Menu”, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Name = Edit = * Delete = #”.
- Nhaán phím * ñeáchoñ “Edit” söä läi teñ công ty ñaölöu, baèng caùh nhaán caù nuü soá vôü caù kyütöitöông ömng ghi treñ moã nuü soá
 - Ñi töü kyütöikeátieáp, nhaán phím Navigator ▶
 - Ñi luá läi kyütöiñaøghi, nhaán phím Navigator ◀
 - Ñeáxoá tömng kyütöimoã, nhaán nuü “Stop”.
 - Chen moã khoaïng troáng nhaán nuü “Mute”.
- Nhaán nuü “Set” ñeälöu läi soáFax của công ty cañ chanh söä.

b) **Boänhöünhanh**

- Nhaán nuü nhöüchöü teñ công ty cañ chanh söä.
- Nhaán nuü “Menu”, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Name = Edit = * Delete = #”.
- Nhaán phím * ñeáchoñ “Edit” söä läi teñ công ty ñaölöu tröüü ñöü
- Chanh söä xong nhaán Set ñeälöu.

VI. CAÜH XOÁ TEÑ & SOÁFAX CỦA CÔNG TY ÑAÛLÖU TRONG BOÄNHÖÜ

a. **Boänhöünhanh**

- Nhaán nuü nhöüchöü teñ công ty cañ chanh söä.
- Nhaán nuü “Menu”, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Name = Edit = * Delete = #”.
- Nhaán phím # ñeáchoñ “Delete”, mañ hình xuaá chöõ “Delete OK ? Yes:Set/No:Stop”.
- Nhaán nuü “Set”, soáFax của công ty cañ xoáñaøthöü hieñ xong.

b. **Boänhöüthöömng**

- Nhaán nuü Navigator ▶, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Directory + -”.
- Nhaán nuü “ + ” hoacë “ - ” cho ñeán khi mañ hình xuaá hieñ teñ công ty maøbañ cañ xoá
- Nhaán nuü “Menu”, mañ hình xuaá hieñ chöõ “Name = Edit=* Delete=#”.
- Nhaán phím # ñeáchoñ “Delete”, mañ hình xuaá chöõ “Delete OK ? Yes:Set/No:Stop”.
- Nhaán nuü “Set”, soáFax của công ty cañ xoáñaøthöü hieñ xong.

VII. CAÜH GÖÜ FAX ÑI TÖÜBOÄNHÖÜ

a. **TöüsoáFax löu trong boänhöünhanh**

- Ñeá taø lieäu cañ göü ñi vaø may cho ñeán khi bañ nghe 1 tieáng beep vaømañ hình xuaá hieñ chöõ “Standard Press Navi [+ -]”.
- Nhaán nuü nhöümaøchöü teñ vaøsoáFax của công ty cañ göü.
- Nhaán nuü “Fax/Start” taø lieäu cañ göü seütöiñoäng göü ñi.

b. Tổ số Fax lưu trong bộ nhớ tổng

- Nhấn tá số liệu cần gô ñi vào máy cho ñến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ "Standard Press Navi [+ -]".
- Nhấn nút Navigator ▶, màn hình xuất hiện chữ "Directory + -".
- Nhấn phím " + " hoặc " - " cho ñến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gô ñ Fax.
- Nhấn nút "Fax/Start" tá số liệu cần gô ñ số ñi ñang gô ñi.

VIII. CÁCH GÔ ñ FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ÑI ÑẾN NHIỀU NÔI (20 NÔI CHỈ)

Để sử dụng ñược tính năng này bạn phải lưu các số fax cần gọi vào bộ nhớ theo mục IV

- Nhấn nút "Menu" cho ñến khi màn hình xuất hiện chữ "Directory Set Navi=* Broad=#".
- Nhấn nút # ñể chọn "Broad", màn hình xuất hiện chữ "Dir= [00] Navi [+ -] & Set".
- Nhấn nút " + " hoặc " - " cho ñến khi màn hình xuất hiện tên số Fax của công ty mà bạn lưu vào.
- Nhấn nút "Set", màn hình xuất hiện chữ "Dir= Store: Press Set".
- Nhấn nút "Set" ñể lưu lại.
- Nếu bạn ñã chọn xong thì nhấn "Set" ñể lưu lại.
- Nhấn "Stop" ñể thoát ra ngoài.
- Nhấn tá số liệu cần gô ñi vào máy cho ñến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ "Standard Press Navi [+ -]".
- Nhấn nút Broadcast.

IX. THÊM/XOÀ CÁCH SỐ FAX ÑÀ LƯU TRONG BROADCAST

a. Thêm số Fax vào trong Broadcast

- Nhấn ▶ màn hình hiện "Directory [+ -]"
- Nhấn + - ñến khi hiện "<Broadcast> Edit: Press Menu"
- Nhấn menu, màn hình hiện "Broadcast Add=* Delete=#"
- Nhấn *.
- Nhấn + hay - ñến khi hiện tên số Fax cần thêm vào.
- Nhấn Set ñể lưu.
- Nhấn Stop ñể thoát ra ngoài.

b. Xoà số Fax ñã lưu trong Broadcast

- Nhấn ▶ màn hình hiện "Directory [+ -]"
- Nhấn + - ñến khi hiện "<Broadcast> Edit: Press Menu"
- Nhấn menu, màn hình hiện "Broadcast Add=* Delete=#"
- Nhấn #.
- Nhấn + hay - ñến khi hiện tên số Fax cần xoà.
- Nhấn Set, màn hình hiện "Delete Ok? Yes: Set / No: Stop"
- Nhấn Set ñể xoà.
- Nhấn Stop ñể thoát ra ngoài.

X. CÁCH CÀI ÑẶT CÁCH CHẾ ÑỘ CỦA MÁY FAX

a. Cài ñặt máy Fax ở chế ñộ ñiện thoại

- Nhấn nút Auto Answer ñến khi màn hình hiện "Tel mode".
- Khi có cuộc gọi ñến, nhắc tay nghe lên, nếu có tín hiệu fax thì nhấn "Fax/Start" rồi ñặt tay nghe xuống.

b. Cài đặt máy Fax ở chế độ Fax Only

- Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
- Nhấn nút # 77, màn hình xuất hiện chữ “Auto Answer = Fax Only ±”.
- Nhấn phím “Navigator + hoặc -” để chọn chế độ Fax Only.
- Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn 0 6 để chọn số gọi chuông reo trước khi nhận fax.
- Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
- Nhấn nút “Auto Answer” để khi màn hình hiện “Fax Only mode”.

c. Cài đặt máy Fax ở chế độ Tel/Fax

- Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
- Nhấn # 7 7, màn hình xuất hiện chữ “Auto Answer = Fax Only ±”.
- Nhấn phím “Navigator + hoặc -” để chọn chế độ Tel/Fax.
- Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn 7 8, màn hình xuất hiện chữ “Tel/Fax Ring”.
- Nhấn phím “Navigator + hoặc -” để chọn số gọi chuông cài đặt.
- Nhấn nút “Set” để lưu cài đặt.
- Nhấn 3 1, dùng phím “Navigator + hoặc -” để chọn chế độ OFF.
- Nhấn nút “Set” để lưu cài đặt.
- Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
- Nhấn nút “Auto Answer” để khi màn hình hiện “Tel/Fax mode”.

XI. CÁCH COPY TÀI LIỆU

- Để tài liệu cần copy mở up xuống.
- Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản).
- Nhấn nút “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.

XII. CÁCH PHÒNG TO / THU NHỎ TÀI LIỆU

a. Phòng to (tối đa 200%)

- Để tài liệu cần copy mở up xuống.
- Nhấn nút “Copy”.
- Nhấn phím \blacktriangleright , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]”.
- Nhấn phím “+” để phóng to, rồi nhấn phím “Fax/Start”.

b. Thu nhỏ (tối đa 72%)

- Để tài liệu cần copy mở up xuống.
- Nhấn nút “Copy”.
- Nhấn phím \blacktriangleright , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]”.
- Nhấn phím “-” để thu nhỏ rồi nhấn phím “Fax/Start”.

XIII. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỒI FAX

- Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
- Nhấn nút # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”.
- Nhấn phím “Navigator + hoặc -” để chọn “Error / On / OFF”.
- Error: khi nào bản gốc bị hỏng hoặc không có, thì máy sẽ in ra bản báo cáo.
- ON: lúc nào cũng in ra bản báo cáo tình trạng gọi fax.
- OFF: không in ra bản báo cáo sau khi đã gọi fax xong.

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi

- Trung tâm bảo hành : 39955880 092 888 2345